

## FR FONCTIONNEMENT *du TOUCH DIMMING*

- ALLUMER/ETEINDRE : Une pression nette sur le bouton (*sensor*) allume ou éteint le luminaire
- VARIATION: Une pression continue sur le *sensor* permet de varier l'intensité de la lumière. Le *Touch dimming* ne varie que dans une seule direction à la fois (soit augmenter, soit diminuer). Il faut donc relâcher la pression et recommencer pour changer le type de variation.

Important : entre chaque opération il faut retirer le doigt du *sensor* afin de permettre au module de commande (*Touch dimming*) de se réinitialiser.

## NL WERKING *van de TOUCH DIMMING*

- AAN/UIT: een duidelijke druk op de knop (*sensor*) schakelt de verlichting aan of uit
- DIMMEN: Een aanhoudende druk op de *sensor* maakt het mogelijk om de intensiteit van het licht te wijzigen. De *Touch dimming* werkt slechts in één richting tegelijk (verhogen of verlagen). Het is daarom noodzake lijk om de druk los te laten en opnieuw te beginnen om de lichtsterkte te wijzi gen.

Belangrijk : tussen elke handeling moet u de vinger van de *sensor* verwijderen om de bedieningsmodule (*Touch dimming*) te kunnen resetten.

## EN OPERATION *of the TOUCH DIMMING*

- ON/OFF : A clear pressure on the button (*sensor*) turns the luminaire on or off
- DIMMING : A continuous pressure on the *sensor* allows to vary the intensity of the light. *Touch dimming* only varies in one direction at the time (either increase or decrease). It is therefore necessary to release the pressure and start again to change the type of variation.


Important : between each operation you must remove the finger from the *sensor* to allow the control module (*Touch dimming*) to reset.

## DE BEDIENUNG *des TOUCH DIMMING*


- EIN/AUS: Durch Drücken der Druckknopf (*Sensor*) wird die Leuchte ein- oder ausgeschaltet
- VARIATION: Ein ständiger Druck auf den *Sensor* ermöglicht die Variation der Lichtintensität. Das *Touch dimming* ändert sich nur in eine Richtung (Erhöhe - Abname). Es ist daher erforderlich den Druck abzubauen und erneut zu begin- nen, um die Art der Änderung zu ändern.

Wichtig : Sie müssen nach jedem Vorgang den Finger vom *Sensor* entfernen, damit das Steuermodul (*Touch-Dimming*) zurückgesetzt werden kann.

**ONLY TOUCH  
THE BUTTON**



**PLEASE  
DON'T TURN  
THE BUTTON**



# TOUCH DIMMING



Fabrikant : DAVIDTS LIGHTING – Brussel – België – [www.davidts.com](http://www.davidts.com)

## **Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo** (te lezen en te bewaren)

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en Europese normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is beschikbaar en downloadbaar op onze website.

### **Omschrijving van de verlichting**

Verlichting te plaatsen op een meubel of op de vloer. Een foto, een tekening en een completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website.

### **Bescherming van het milieu**

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat deponeert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw metaal.

### **Installatie van de verlichting**

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden op brandbare oppervlaktes. Haal de verschillende elementen zorgvuldig uit de verpakking. Indien U twijfel heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde elektriker.

### **De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp**

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdert. Plaats, zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler.

### **Onderhoud van de armatuur**

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen door een gekwalificeerd elektriker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico van gevaarlijk gebruik.